

Contator Tripolar

Controla o fluxo usado para controlar cargas em circuitos de potência trifásicos, como motores elétricos, aquecedores e sistemas de iluminação. Atua como um interruptor remoto, permitindo ligar e desligar essas cargas a partir de um circuito de comando separado.

CÓDIGO TRANE	CORRENTE (A)	NÚMERO DE CONTATO
BR-LC1-D0910	9	3P + NA
BR-LC1-D1210	12	3P + NA
BR-LC1-D1810	16	3P + NA
BR-LCQ-D2510	25	3P + NA
BR-LC1-D3210	32	3P + NA

