


## OUB – Separador de Óleo

Os separadores de óleo OUB são usados em todas os sistemas de refrigeração nos quais o óleo lubrificante do compressor deve retornar para o coletor de óleo do compressor em todas as condições de operação. Dessa forma, o óleo lubrificante do compressor é impedido de circular com o refrigerante no sistema de refrigeração.



OUB – Separador de óleo									
TIPO	ENTRADA			CAPACIDADE NOMINAL DO SISTEMA [KW]					CÓDIGO
	[pol.]	[mm]	versão	R22	R134a	R404A	R507	R407C	
OUB 1	3/8"	10	Rosca	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0132
	3/8"	-	Solda	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0140
	1/2"	12	Rosca	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0134
	1/2"	-	Solda	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0142
	5/8"	16	Rosca	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0136
	5/8"	16	Solda	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0144
		Sem conexões							
OUB	5/8"	16	Rosca	11.6	9.6	12.8	12.8	16	040B0040 + 2 × 040B0256
	5/8"	16	Solda	11.6	9.6	12.8	12.8	16	040B0040 + 2 × 040B0266
	3/4"	-	Solda	11.6	9.6	12.8	12.8	16	040B0040 + 2 × 040B0268
	7/8"	-	Solda	11.6	9.6	12.8	12.8	16	040B0040 + 2 × 040B0270
	1.1/8"	-	Solda	11.6	9.6	12.8	12.8	16	040B0040 + 2 × 040B0274
		Sem conexões							